

Manuel d'instructions des bornes Post et WallBox de la gamme eVolve Smart

INFORMATIONS RELATIVES AUX DROITS D'AUTEUR

Le présent document, rédigé par Circontrol S.A, est protégé par les droits d'auteur depuis 2019. Tous droits réservés. Circontrol S.A se réserve le droit d'améliorer, à tout moment et sans préavis, les produits décrits dans le présent manuel.

Aucune partie du présent manuel ne saurait être reproduite, copiée, traduite ou transmise sous quelque forme ou moyen que ce soit sans l'autorisation écrite et préalable du fabricant d'origine. Les informations fournies dans le présent manuel ont pour but d'être correctes et fiables. Toutefois, le fabricant d'origine ne saurait être tenu pour responsable de son utilisation ou de toute violation des droits de tiers pouvant en découler.

Tout autre nom de produit ou toute marque déposée appartiennent à leurs propriétaires respectifs.



Le guide d'utilisation et de configuration de votre borne eVolve.

1	Bonjou	r!04
2	Caracte	éristiques 06
3	Utilisat	ion 08
	А	Démarrage de la charge 08
	В	Arrêt de la charge 09
4	Configu	uration 10
	А	Introduction 10
	В	Équipement nécessaire 10
	С	Connexion 11

5	Page Ir	nternet de configuration 12
	А	Tableau de bord 12
	В	Réseau 19
	С	Modem 21
	D	Sécurité 23
	E	Langue 24
	F	Heure
	G	Intégration 26
	Н	Microprogramme 27
	I	Mise à jour de la configuration
6	Protoco	ole OCPP 1.5 30
	А	Introduction
	В	Avant de commencer 31
	С	Configuration 33
	D	Vérification



7	Protoc	ole OCPP 1.6	42
	А	Introduction	42
	В	Avant de commencer	43
	С	Activation de la licence	45
	D	Configuration	47
	E	Vérification	55
8	Gestior	۱	56
9	Inform	ations techniques	58
10	10 Assistance		



Le présent manuel fournit des informations concernant l'utilisation et la configuration des bornes Post et WallBox eVolve Smart, qui ont été conçues et testées pour charger des véhicules électriques conformément à la norme IEC 61851.

Il contient toutes les informations nécessaires à une utilisation sûre des bornes ainsi que des instructions par étape pour des performances optimales.

LES SYMBOLES SUIVANTS REPRÉSENTENT D'IMPORTANTES INFORMATIONS DE SÉCURITÉ DANS LE PRÉSENT DOCUMENT



ATTENTION !

Ce symbole indique que des biens matériels peuvent être endommagés si les précautions appropriées ne sont pas prises.

- Conforme à la norme IEC 61851 : système de charge conductive pour véhicules électriques (IEC 61851-1 et IEC 61851-21-2).
- Conforme à la norme IEC 62196 : fiches, socles de prise de courant, prises mobiles et socles de connecteurs de véhicule (IEC 62196-1 et IEC 62196-2).
- Normes : 2014/35/UE et 2014/30/UE (CEM).
- Le système RFID est conforme à la norme ISO/IEC 14443A/B.
- Le modem 4G est conforme à la directive européenne RED.



Bonjour!

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant de manipuler l'unité.

Il est possible que la borne de recharge ne comprenne pas de protections électriques.

- Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser et de configurer ce produit.
- Utilisez l'unité uniquement pour recharger des véhicules électriques.
- Ne modifiez pas cette unité. Sans quoi, CIRCONTROL nierait toute responsabilité et la garantie deviendrait nulle et non avenue.
- Conformez-vous aux règlementations relatives à la sécurité électrique en vigueur dans votre pays.
- Ne réparez ni ne manipulez l'unité lorsqu'elle est sous tension.

- Seules des personnes qualifiées doivent avoir accès aux pièces électriques situées à l'intérieur de l'appareil.
- Un technicien qualifié doit vérifier l'installation tous les ans.
- Retirez tout élément qui présente un défaut pouvant être dangereux pour les utilisateurs (prises cassées, capuchons qui ne se ferment pas, etc.).
- Utilisez uniquement les pièces détachées fournies par CIRCONTROL.
- N'utilisez pas ce produit si le boîtier ou le connecteur du véhicule électrique est cassé, fissuré ou ouvert ou qu'il est endommagé.





(*) Le nombre de prises peut varier en fonction du modèle.



Caractéristiques

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DE L'UNITÉ

Il est possible que la borne de recharge ne comprenne pas de protections électriques.

- Écran : affichage d'informations relatives à l'état des connecteurs, de données détaillées en kilowattheure et de la durée.
- Verrouduconnecteur:connecteur de type 2 doté d'un système de verrouillage permettant d'éviter toute déconnexion du véhicule électrique lorsqu'il se recharge.
- **Voyant :** LED tricolore indiquant l'état des connecteurs.
- **RFID** : dispositif d'identification des utilisateurs.
- Ethernet : communication par protocole TCP/IP pour la supervision et la configuration à distance des bornes.
- Modem 3G (en option) : adapté lorsqu'un système de communication câblé n'est pas suffisant.

- Compteur électrique : compteur intégré mesurant la puissance et la consommation électrique des véhicules électriques lors d'une charge.
- Accès à distance : supervision et commande des bornes où que vous soyez.
- Historique des charges : les bornes de recharge peuvent stocker des informations relatives aux charges.
- Protocole OCPP : protocole de communication standard ouvert permettant la communication entre la borne de recharge et le système central.



1. Tout d'abord, **passez la carte de proximité** devant le lecteur*.



Ensuite, le voyant devient **bleu** et l'écran affiche la séquence de messages suivante :



*Si le lecteur de carte de proximité est désactivé, la charge démarre automatiquement lorsqu'un véhicule est détecté.

2. Branchez le **câble au véhicule**, choisissez une prise disponible (s'il y en a plusieurs) et branchez le **câble à la borne de recharge**.

Après quoi, l'écran affiche la séquence de messages suivante :





Utilisation



1. Tout d'abord, passez la carte de proximité devant le lecteur*.



Ensuite, le voyant devient **vert** et l'écran affiche le résumé de la charge :



*Si le lecteur de carte de proximité est désactivé, la charge s'arrête automatiquement lorsqu'un câble est déconnecté du véhicule.

2. Débranchez le câble des deux côtés.

Après quoi, le connecteur devient disponible et l'écran affiche la séquence de messages suivante :





La borne de recharge peut être configurée et gérée afin d'établir des préférences ou des paramètres spécifiques à l'aide du port de communication Ethernet situé sur l'appareil de commande principal.

B Équipement nécessaire

Avant de procéder à la configuration de la borne, vérifiez que tous les éléments suivants sont prêts :





Configuration



Le paramètre réseau par défaut de la borne de recharge est défini sur « DHCP enabled » (DHCP activé). Cela signifie que la borne de recharge essaiera d'obtenir une adresse IP à partir d'un serveur DHCP disponible sur le réseau.

Un PC doit être connecté à la borne de recharge à l'aide d'une adresse IP statique. Ils doivent être connectés au même réseau et dans la même plage.

Afin de modifier l'adresse IP de la borne de recharge, utilisez le logiciel IP Setup et procédez comme suit :

- Saisissez l'adresse MAC de l'appareil.
- Saisissez l'adresse IP souhaitée.
- Cliquez sur « Configure » (Configurer).

Cil Inserup		
		>>
	MAC	
	J	
	IP	
	192 . 168 . 1 . 11	
	Netmask	
	255 . 255 . 255 . 0	
	Gateway	
	0.0.0.0	
	Configure	it

Ensuite, la page Internet de configuration s'ouvre automatiquement dans le navigateur Internet par défaut.



La page Internet de configuration vous permet, entre autres, de gérer la configuration du réseau et de mettre les appareils à niveau.

Pour y accéder, ouvrez un navigateur Internet, puis saisissez l'adresse IP que vous avez configurée précédemment.



Présentation

La section **« Summary »** (Résumé) affiche notamment les informations suivantes :

- Version du microprogramme : version du microprogramme actuellement utilisée par la borne de recharge.
- Adresse MAC : identifiant de la carte réseau de la borne de recharge.

	CIRCONTROL POLY CONTROL		
Oashboard	② Dashboard		3 Overview
Network	Summary		
A Modem	Product CCL1	Firmware Version 3.0.7 rc1	F Devices Status
Security	MAC Address 00:26:45:00:B0:AE	Company Name CIRCONTROL S.A	💻 System Status
Locale	Company URL http://www.circontrol.com	Build Creation Date 2018-07-30 14:02:40	C Modem Status
C Time			Orivers
M Integrations			FRepository Sources
Firmware			
Configuration Update			System Logs



Page Internet de configuration

État des appareils

La section **« Devices Status »** (État des appareils) affiche les informations suivantes :

- Nom des appareils : nom des appareils de la borne de recharge.
- État : **OK** (en ligne)/**NOT OK** (hors ligne).

	L Y		нс
Ø Dashboard	O Dashboard		Overview
A Network	Devices Status		C
Modem	Device Name	Status 🔺	F Devices Status
	CCL1	Ok	E System Status
Security	EVSE	Error	
Locale			🗋 Modem Status
Iime Time			© Drivers
So Integrations			Repository Sources
Firmware			
Configuration Update			System Logs

État du système

Les informations contenues dans cette section concernent essentiellement l'état du tableau de commande de la borne de recharge.

Cette section est nécessaire au personnel technique, mais ne présente pas d'information relative à la charge ou à la connexion externe de la borne de recharge.



État du modem

Lorsque la connexion cellulaire est établie, cette section affiche l'adresse IP publique, la puissance du signal et d'autres informations concernant la carte SIM.

	L /		H C
O Dashboard	⑦ Dashboard		O Overview
A Network	Modem Status CONNECTED	C	
Modem	Public IP	178.139.153.97	Pevices Status
A Convitu	Signal Strength	-77 dBm (Good)	💻 System Status
Security	System sub-mode	3G	
Locale	IMEI	864881025274265	Modem Status
C Time	ICCID	8934569800900156397F	
	IMSI	214019807090540	© Drivers
M Integrations			Repository Sources
Firmware			
Configuration Update			,■ System Logs
-			

Le diagramme suivant illustre une échelle approximative portant sur la puissance du signal, qui peut varier selon l'emplacement de la borne de recharge.



Pilotes

Les informations contenues dans cette section concernent les pilotes dont la borne de recharge a besoin pour reconnaître les différents appareils qui la composent, tels que les compteurs, le dispositif de commande du mode 3, le lecteur RFID, etc.

	NL Y	НC
Ø Dashboard	O Dashboard	Overview
A Network	Drivers	
A Modem	CBS-4 CCL1 Display	✗ Devices Status
Security	CCL1 Embedded CCL1 Endeded	💻 System Status
Locale	CEM-C10 CEM-C20	Modem Status
C Time	CEM-C30	© Drivers
S Integrations	CVM-1D	Repository Sources
1 Firmware	CVM-MINI EDMk	System Loas
Configuration Update	Generic Modbus LM-4 M1CD M3CD Smart Meter TCP1RS-Plus TCP2RS-Plus Tag reader Users management X2s Mix	System Logs



Dossiers sources

Les informations contenues dans cette section concernent essentiellement le comportement interne de la borne de recharge.

Cette section est nécessaire au personnel technique, mais ne présente pas d'information relative à la charge ou à la connexion externe de la borne de recharge.

	ц У	ВC
Dashboard Dashboard Network Modem Security Locale Time Integrations Firmware Configuration Update	O Dashboard Platform Sources Arafsvn/cctf/fags/3.0.7 ÷ 733 Engine Sources Arafsvn/circarilfe/raption/fags/5.1.6/motor ÷ 8130 Arafsvn/circarilfe/raption/fags/5.1.6/motor ÷ 8115 Arafsvn/circarilfe/raption/fags/5.1.6/motor ÷ 8115 Arafsvn/circarilfe/raption/fags/5.1.6/lbs/XCZLIb ÷ 751 Arafsvn/circarilfe/raption/fags/5.1.6/lbs/XCToots ÷ 7404 Arafsvn/circarilfe/raption/fags/5.1.6/lbs/XCToots ÷ 7404 Arafsvn/circarilfe/raption/fags/5.1.6/lbs/XCRemote ÷ 6636 Web Setup Sources Arafsvn/circarilfe/integrations/fags/1.6.2/ocpp1.5 ÷ 7810 Arafsvn/circarilfe/integrations/fags/1.6.2/ocpp1.5 ÷ 7810 Arafsvn/circarilfe/integrations/fags/1.6.2/ocpp.web ÷ 8218	O Overview Devices Status System Status Diddem Status Drivers System Logs
_		

Journaux système

Les journaux contenus dans cette section sont automatiquement générés par la borne de recharge. Il s'agit d'une liste détaillée des sessions de charge, des performances du système ou des activités des utilisateurs.

Ces journaux sont créés dès le démarrage de la borne de recharge. Ils sont enregistrés même en cas de redémarrage de la borne.

	L Construction of the second se	H C
② Dashboard	O Dashboard	A 0.0000
A Network	System Logs C	
Modem	Date A Source Severity Message	Devices Status
0	Sep 18 22:40:53 (none) user.err kernel: [260580.030000] eth0: TX underrun, resetting buffers	System Status
Security	Sep 18 22:40:52 (none) user.err kernel: [260579.080000] eth0: TX underrun, resetting buffers	
Locale	Sep 15 20:20:01 (none) user.info pss[1064]: OFFLINE MODE: Event triggered	C Modem Status
0 T	Sep 15 20:20:01 (none) user.info pss[1064]: HEARTBEAT - START UP: Event disabled	
C Time	Sep 15 20:20:01 (none) user.info pss[1064]: HEARTBEAT - OFFLINE MODE: Event disabled	© Drivers
Integrations	Sep 15 20:19:59 (none) user.info pss[1064]: HEARTBEAT - OFFLINE MODE: Event triggered	Constant
▲ Einnung	Sep 15 20:18:58 (none) user.info pss[1064]: XCDeviceEventServer:sendEvent: There is no listener	Sources
- Firmware	Sep 15 20:18:58 (none) user.debug pss[1064]: EVSE: PLUG B: State transition 0 -> -1 (internal coding 0 -> 12)	
Configuration Update	Sep 15 20:18:57 (none) user.info pss[1064]: XCDeviceEventServer:sendEvent: There is no listener	System Logs
	Sep 15 20:18:57 (none) user.debug pss[1064]: EVSE: PLUG A: State transition 0 -> -1 (internal coding 0 -> 12)	
	Sep 15 20:18:57 (none) user.debug pss[1064]: PLUG B.SOCKET: Charge relay opened	
	Sep 15 20:18:57 (none) user.info pss[1064]: PLUG B.SOCKET: MCB reset	
	Sep 15 20:18:57 (none) user.info pss[1064]: XCDeviceEventServer:sendEvent: There is no listener	
	Sep 15 20:18:57 (none) user.debug pss[1064]: Loading main document /: succesfull	-
	Sep 15 20:18:57 (none) user.debug pss[1064]: PLUG A.SOCKET: Charge relay opened	
	Sep 15 20:18:57 (none) user.info pss[1064]: PLUG A.SOCKET: MCB reset	
	Sep 15 20:18:57 (none) user.info pss[1064]: XCDeviceEventServer:sendEvent: There is no listener	-
	Sep 15 20:18:57 (none) user.info pss[1064]: PLUG B: Save state	
	Sep 15 20:18:57 (none) user.debug pss[1064]: PLUG B: Set beacon (R255, G0, B0)	
	Sep 15 20:18:57 (none) user.info pss[1064]: PLUG B: (OnStateChanged) Error	
	Sep 15 20:18:57 (none) user.notice pss[1064]: EVSE: Status 2	
	Sep 15 20:18:57 (none) user.info pss[1064]: XCDeviceEventServer:sendEvent: There is no listener	• •



B Réseau

Cette section contient des informations relatives à la configuration de base des paramètres réseau. En cliquant sur l'onglet **« Network »** (Réseau), vous accédez à la page suivante :

	DL ∾	H C
Oashboard	A Network	
A Network	Hostname	
A Modem	ccl1-4500b0ae	
Security	DHCP	Public Address Manager
	OFF	Address Type
- Locale		Local Address v
C Time	DHCP Client	Public IP
Integrations		
Firmware	IP Address Settings	
Configuration Update	IP Address	
	192.168.110.15	
	Netmask	Gateway
	255.255.255.0	192.168.110.254
	Primary DNS server	Secondary DNS server
	192.168.0.9	
-	·	

Valeur	Description
Hostname (Nom d'hôte)	Nom de la borne de recharge sur le réseau.
	•Local address (adresse locale) : sélectionnez cette option si le système cen- tral OCPP est connecté au même réseau privé que la borne de recharge. Elle est assignée au port Ethernet.
	• Static address (adresse statique) : sélectionnez cette option si le modem/routeur externe est différent de ceux mentionnés ci-dessous. Il doit disposer d'une adresse IP publique statique. Pour ce faire, adressez-vous au fournisseur de la carte SIM.
	REMARQUE : l'adresse IP publique doit être saisie manuellement dans la zone de texte « Public IP » (IP publique).
Address Type (Type d'adresse)	•SIERRA Wireless Raven XE H2295EW : sélectionnez cette option uniquement lorsque le routeur cellulaire SIERRA Wireless RAVEN XE est connecté à la borne de recharge.
	•SIERRA Wireless AirLink LS300 : sélectionnez cette option uniquement lorsque le routeur cellulaire SIERRA Wireless AirLink LS300 est connecté à la borne de re- charge.
	•Embedded modem (modem intégré) : sélectionnez cette option uniquement lorsque le modem est intégré au tableau de commande de la borne de recharge.
	• Teltonika RUT240 LTE : sélectionnez cette option uniquement lorsque le routeur cellulaire Teltonika RUT240 LTE est connecté à la borne de recharge.
DHCP Client ID (ID client DHCP)	Identifiant client associé au serveur DHCP (s'il est disponible).
Public IP (IP publique)	Adresse IP publique statique à saisir si elle est transmise par le fournisseur de la carte SIM.
IP Address (Adresse IP)	Adresse IP assignée à la borne de recharge.
Netmask (Masque réseau)	Masque du réseau.
Gateway (Passerelle)	Passerelle du réseau.





Avant de configurer les communications cellulaires, insérez la carte SIM dans le modem comme suit :



Si les trois LED ne s'allument pas après l'insertion de la carte SIM, vérifiez la configuration du modem.

Pour configurer le modem intégré, consultez la présente section afin de définir les paramètres transmis par l'opérateur réseau de la carte SIM.

< €	CIRCONTROL Anothiny & andochiny	H.	С
🙆 Dashboar	d 🛃 Modem		
A Network	APN		
💄 Modem			
Security	User Password		
E Locale	Pina IP Pina Period (minutes)		_
C Time			
Integratio	ns Reset Timer (hours) Reset on Ping Failure		
1 Firmware	OFF		
Configura	tion Update		_
_			
 Time Integratio Firmware Configura 	In Update	_	

Valeur	Description		
APN	Nom du point d'accès (adressez-vous à l'opérateur réseau de la carte SIM).		
User (Utilisateur)	ldentifiants assignés au nom du point d'accès.		
Password (Mot de passe)	REMARQUE : si aucun identifiant n'est nécessaire, saisissez « 1234 » dans les deux champs.		
Ping IP	Adresse IP utilisée pour les tests ping de la borne de recharge.		
Ping period (minutes)	Durée en minutes s'écoulant entre chaque test ping.		
Reset timer (hours)	Minuteur (en heures) de réinitialisation du modem et des communications.		
Reset on ping failure (Réinitialisation en cas d'échec du test ping)	•ON : activée •OFF : désactivée		



D Sécurité

Cette section contient des informations relatives à la configuration de base des paramètres de sécurité qui permettent d'éviter tout accès non autorisé à la page Internet de configuration. Tous les paramètres sont désactivés par défaut.

	n W	Ĥ	С
Oashboard	Security		
A Network	Authentication OFF		- 1
A Modem	User Name		- 1
Security	Descuerd Descet account		- 1
Locale	rasswolu nepeat passwolu		
C Time			
Integrations			
1 Firmware			
Configuration Update			

Valeur	Description
Authentication (Authentification)	ON : authentification activée/ OFF : authentification désactivée
User Name (Nom d'utilisateur)	
Password (Mot de passe)	Authentification à l'aide du nom d'utilisateur et du mot de passe pour accéder à la page Internet de configuration.
Repeat password (Nouvelle saisie du mot de passe)	



N'oubliez pas les identifiants. Il n'existe aucun moyen de redémarrer la borne de recharge aux paramètres d'usine par défaut.



Cette section vous permet de modifier la langue de la borne de recharge.





Pour connaître la disponibilité des langues, adressez-vous à votre fournisseur local.





Cette section vous permet de définir l'heure et le fuseau horaire de la borne de recharge.

	DL ∾∕	нс
Oashboard	© Time	
A Network	Time Zone	Primary NTP server
Modem	UTC	
Security	Time	Secondary NTP server
Locale		
(Time		
S Integrations		
1 Firmware		
Configuration Update		

Valeur	Description		
Time Zone (Fuseau horaire)	Permet de sélectionner le fuseau horaire de la borne de recharge en fonction de son emplacement.		
Time (Heure)	Date et heure actuelles de la borne de recharge.		
Primary NTP Server (Serveur NTP primaire)	Permet de synchroniser l'heure automatiquement à		
Secondary NTP Server (Serveur NTP secondaire)	l'aide d'Internet.		



Cette section vous permet d'activer ou de désactiver le service OCPP de la borne de recharge.

Les protocoles OCPP 1.5 et OCPP 1.6 sont disponibles dans la dernière version du microprogramme.

Oashboard	Integrations
A Network	Available Integrations
A Modem	None v
Security	OCPP 1.5 OCPP 1.6
Locale	
C Time	
S Integrations	
1 Firmware	
Configuration Update	

Pour plus d'informations concernant les paramètres et la configuration, reportez-vous au chapitre **« OCPP 1.5 »** ou **« OCPP 1.6 »** du présent manuel.





Le microprogramme de la borne de recharge peut être mis à niveau à distance en cliquant sur le bouton **« Select File »** (Sélectionner un fichier).

	И. У	H	С
Ø Dashboard	± Firmware		
A Network	File Size Status Actions		
Addem Modem	Select File		
Security	▲ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		_
Locale			
C Time			
Integrations			
1 Firmware			
Configuration Update			
		_	_

Une fenêtre vous permettant de sélectionner le fichier s'ouvre. Une fois que vous l'avez sélectionné, cliquez sur **« Upload »** (Charger).

	Ц У				H	С
Ø Dashboard	± Firmware					
A Network	File	Size	Status	Actions		
A Modem	firmware.upgrade	11.69 MB		● Upload Ø Cancel	ve	
Security	Upload File Progress					
Locale						
() Time						
Integrations						
± Firmware						
Configuration Update						



Pour obtenir la dernière version du microprogramme, contactez le service après-vente de CIRCONTROL. Des informations supplémentaires sont disponibles dans le chapitre **«Assistance»**.

Mise à jour de la configuration

La configuration de la borne de recharge peut être mise à jour à distance en cliquant sur le bouton **« Select File »** (Sélectionner un fichier). Cette option est destinée uniquement au personnel technique afin de leur permettre de restaurer les paramètres d'usine par défaut de la borne de recharge.

		Ħ	С
Ø Dashboard	Configuration		
A Network	File Size Status Actions		_
Modem	Select File		
Security	A		
Locale			
C Time			
S Integrations			
Firmware			
Configuration Update			
_			

Une fenêtre vous permettant de sélectionner le fichier s'ouvre. Une fois que vous l'avez sélectionné, cliquez sur **« Upload »** (Charger).

Ø Dashboard	Configuration
A Network	File Size Status Actions
A Modem	configuration.tar 11.7 MB O Upload Cancel
Security	Upload File Progress
Eucale	
• Time	
S Integrations	
1 Firmware	
Configuration Update	



Pour obtenir le fichier de configuration adapté, contactez le service après-vente de CIRCONTROL. Des informations supplémentaires sont disponibles dans le chapitre **« Assistance »**.





A Introduction

L'objectif du protocole OCPP (Open Charge Point Protocole) est d'uniformiser la communication entre la borne de recharge et un système central. Grâce à ce protocole ouvert, il est possible de connecter n'importe quel système central à n'importe quelle borne de recharge, indépendamment du fournisseur.

Suivez les étapes suivantes pour configurer le protocole OCPP 1.5 sur les bornes de recharge Circontrol.



Protocole OCPP 1.5

B Avant de commencer

Suivez les étapes suivantes pour vérifier le bon fonctionnement du protocole 1.5.

Accédez à la page Internet de configuration, puis à l'onglet « Network » (Réseau).

La section « Public Address Manager » (gestionnaire d'adresse publique) définit où la borne de recharge doit obtenir l'adresse IP publique afin de l'envoyer ensuite au système dorsal. Plusieurs valeurs peuvent être sélectionnées dans la liste **« Address Type »** (Type d'adresse) :

Distant	A through	
Network	Hednard	
Normale	replace60	
	DECT	Public Address Manager
9 mm		Arbitecos, ligae
9 congenitions	CTT	SERVICE Anna LISSE
Prove to		Local And en-
- Service	DUDP Clinic	Claff, claims
Firmware		CORP. WHEN AND LODG
	ID Anthony Sottland	Churler SSCOG CRIS
	in vesicas perango	THE A STORE
	IF Adoress	
	THE TREET IN	
	Mainness	Golimony
	255,255,255,0	0.5.0.0
	Primery (1935 server	Zernaldary DNG Nerver

Dans la liste **« Address Type »** (Type d'adresse), choisissez l'option correspondant à la topologie de votre serveur.

N'oubliez pas ensuite d'enregistrer les modifications à l'aide du bouton **« Save »** (Enregistrer) situé dans le coin supérieur droit de l'écran :



Accédez à la page Internet de configuration, puis à l'onglet « Integrations » (Intégration).

La borne de recharge prend en charge différentes versions du protocole OCPP, mais une seule de celles-ci peut être activée.

Revenez sur la page Internet de configuration, puis cliquez sur l'onglet **« Integrations »** (Intégration). Dans la liste **« Available Integrations »** (Intégrations disponibles), choisissez l'option correspondant à la stratégie du système dorsal, comme illustré sur l'image suivante :

	01. */	нс
O Dashboard	Integrations	
A Network	Available Integrations	
Security	None •	
C Time	OCPP 1.6	
Integrations		
Services		
1 Firmware		
ChargePoint Configuration		
Configuration Update		
_		

REMARQUE :si l'option « **None** » (Aucune) est sélectionnée, la borne de recharge fonctionne de manière autonome. Toutes les cartes d'identification sont autorisées à démarrer/arrêter une nouvelle charge et aucune demande n'est envoyée au système dorsal.





Accédez à la page Internet de configuration, puis à l'onglet « Integrations » (Intégration).

Une fois que l'option OCPP 1.5 est sélectionnée, un lien vers la page de configuration du protocole OCPP s'affiche.

Cliquez sur le bouton du lien comme illustré sur l'image ci-dessous :

	0L 197	нс
② Dashboard	 Integrations 	
A Network	Available Integrations	Setup Page (OCPP 1.5)
Security	OCPP 1.5	C Link
() Time		
Integrations		
Services		
1 Firmware		
4 ChargePoint Configuration		
Configuration Update		
_		

Une nouvelle page Internet s'ouvre et affiche les paramètres OCPP. Il est possible d'y accéder directement à l'aide de l'adresse suivante : http://<IP>:8080/html/setup.html

La première fois que l'intégration sélectionnée s'exécute sur la borne de recharge, cette dernière démarre en mode configuration et tous les champs sont vides.

Les paramètres sont toujours stockés même lorsque la borne de recharge est éteinte ou que l'intégration est désactivée/arrêtée.

Sur la page Internet du protocole OCPP, accédez à l'onglet « Charge Box » (Borne de recharge).

Vérifiez l'identifiant de la borne de recharge et les ports entrants conformément aux stratégies du système dorsal. Contactez le système central pour obtenir les paramètres de configuration.

Bashboard	4 Charge Box		
Application Parameters	Id	Public IP timeout	
4 Charge Box	Raption 50	120	E .
	OCPP Internal Port	OCPP Public Port	
🖈 Lujne	50000 👻	50000	1
Central System	Clined Contificulty	Budaval	
OCPP Settings	NO		
SSL Certificates			
🚍 Load / Store Botup	Authentication 0FF		

Valeur	Description
ID (Numéro d'identification)	ldentifiant de la borne de recharge.
Public IP timeout (Délai d'at- tente de l'adresse IP publique)	Délai d'attente maximal pour obtenir l'adresse IP publique du modem 3G.
OCPP Internal port (Port interne OCPP)	Port d'écoute entrant destiné aux demandes (internes) à distance.
OCPP Public port (Port public OCPP)	Port d'écoute entrant destiné aux demandes (publiques) à distance.
Client Certificate (Certificat client)	Fourni par le système central.
Protocol (Protocole)	Si l'option HTTPS est sélectionnée, assurez-vous de disposer du certifi- cat d'autorité de certification du serveur du système central.
Authentication (Authentification)	Activez l'authentification si besoin est.



Accédez à l'onglet « Central System » (Système central).

Les paramètres de cet onglet permettent à la borne de recharge de trouver l'emplacement du système central pour transmettre toutes les demandes.

Vérifiez l'URL du système central conformément aux stratégies du système dorsal. Contactez le système central pour obtenir les paramètres de configuration.

O Destricerd	O Central System	
Application Parameters	ID Tag Endianness	Host URI
🗲 Charge Box	Lille	http://142.168.6.83.4080/CentralSystemService152
* Engine	Authentication	
Central System		
ODPP Gellings		
SSL Certificates		
🕋 Tuart / Slore Selap		

Valeur	Description
ID Tag Endianness (Boutisme de la balise de l'ID)	Type de stockage des données du système.
Host URL (URL de l'hôte)	Adresse URL du système central.
Authentication (Authentification)	Un processus d'authentification peut être défini afin d'éviter toute modification de cette page.

Accédez à l'onglet « OCPP Settings » (Paramètres OCPP).

Vérifiez les paramètres OCPP conformément aux stratégies du système dorsal. Contactez le système central pour obtenir les paramètres de configuration.

0.0000	♥ COPP Setings	
🖉 Application Extension	Uso local white list	Authorization chock order
4 Charge Bro	NC	124
• byn	Authorize always in office mode	Buty nhe OS informitienta
 Central Sydem 	Dec CO 11 me was increasion	Contraction CO 11 mediacilies
O cross number	*	×1
 901 Corb evice 	Friege to StatiStic herse for	Printipy for Melercelons
🚍 Long / Story Sel ig	14.1	and the second se
	Step starged Saction exercise upsils the even	Nop design 1 Stationers from optics Commune Ux
	Carries on the of nerved a sheet	Automotive and the Madernani and
		5.J
	Use Societis as connector ID	Hoarbeatintova
	Doctor	rm :
	Consider Install	Marian security is a minimal
	100 [1]	w =
-		

Avant d'effectuer toute modification, veuillez lire le tableau suivant et définir chaque option conformément à votre fournisseur dorsal.



Valeur	Description
Use local white-list (Utili- ser la liste blanche locale)	YES (OUI) : liste locale des utilisateurs autorisés
	NO (NON) : liste locale des utilisateurs autorisés -→ désactivée
Authorization check order	LOCAL : l'autorisation de l'identifiant se produit d'abord sur la liste blanche locale. Si l'utilisateur n'existe pas loca- lement, une demande est envoyée au système dorsal afin d'obtenir l'autorisation.
(Ordre de vérification de l'autorisation)	CS :la demande d'autorisation de l'identifiant est toujours envoyée au système dorsal.
	REMARQUE : ce paramètre s'applique uniquement lorsque la borne de recharge est en ligne ; autrement l'autorisation s'effectue uniquement localement.
Authorize always in offline mode (Toujours accorder L'autorisation en mode	YES (OUI) : si l'utilisateur ne figure pas sur la liste blanche locale et que la borne de recharge ne peut pas envoyer de demande au système dorsal, l'utilisateur est autorisé à démarrer une charge.
hors ligne)	NO (NON) : si l'utilisateur ne figure pas sur la liste blanche locale et que la borne de recharge ne peut pas envoyer de demande au système dorsal, l'utilisateur n'est pas autorisé à démarrer une charge.
Retry after CS internal error (Recommencer	YES (OUI) :activée. Si les demandes StatusNotification, StartNotification ou StopNotification ne sont pas reçues correctement par le système dorsal, la borne de recharge réessaie de les envoyer jusqu'à ce qu'elles soient reçues.
après une erreur interne du système central)	REMARQUE : des modifications spéciales doivent être ap- portées au système dorsal pour que la borne de recharge réessaie d'envoyer les messages.

Valeur	Description
Use OCPP time synchro- nization (Synchroniser l'heure par OCPP)	YES (OUI) :synchronisation de la date et de l'heure -→ activée. NO (NON) :synchronisation de la date et de l'heure -→ désactivée. *REMARQUE :la date et l'heure sont envoyées par le système dor- sal à chaque réponse de signal.
Compress OCPP mes- sages (Compresser les messages OCPP)	 YES (OUI) :compression des messages transmis entre la borne de recharge et le système dorsal -→ activée. NO (NON) :compression des messages transmis entre la borne de recharge et le système dorsal -→ désactivée. *REMARQUE :avant d'activer cette option, demandez à l'administrateur du système dorsal si le système central la prend en charge.
Energy for Start/Stop transaction (Énergie pour le démarrage/l'arrêt d'une charge)	PARTIAL (PARTIELLE) : la valeur d'énergie consommée par le véhicule est envoyée entre le démarrage et l'arrêt de la charge. TOTAL (TOTALE) : le total effectif du compteur électrique est envoyé entre le démarrage et l'arrêt de la charge.
Energy for MeterValues (Énergie pour MeterVa- lues)	PARTIAL (PARTIELLE) :envoie la consommation d'énergie par- tielle pendant la charge du véhicule. TOTAL (TOTALE) : envoie le total effectif du compteur électrique.
Stop charge if StartTran- saction rejects the user (Arrêter la charge si StartTransaction rejette l'utilisateur)	 YES (OUI) :arrêt de la charge existante après la réponse du système dorsal (StartTransaction.conf) émise lorsque l'utilisateur est bloqué, a expiré ou n'est pas valide. NO (NON) :la charge ne s'arrête pas même si le système dorsal rejette l'utilisateur (StartTransaction.conf). *REMARQUE :définissez cette option en fonction du système dorsal.



Valeur	Description
Stop charge if StartTran- saction replies Concur- rentTx (Arrêter la charge si StartTransaction renvoie ConcurrentTx)	 YES (OUI) :arrêt de la charge existante après la réponse du système dorsal (StartTransaction.conf) émise lorsqu'un utilisateur a déjà démarré une autre charge. NO (NON) :la charge ne s'arrête pas même si le système dorsal rejette l'utilisateur (StartTransaction.conf). *REMARQUE :définissez cette option en fonction du système dorsal.
Require auth. At remote Start (Demander une au- torisation lors du démar- rage à distance)	YES (OUI) :la borne de recharge envoie une demande d'autorisa- tion avant le démarrage d'une nouvelle charge à distance. NO (NON) :la borne de recharge démarre une nouvelle charge à distance sans demande d'autorisation.
Active Power in Meter- Values (Puissance active dans MeterValues)	YES (OUI) :envoie la puissance (Power.Active.Import) et l'énergie (Energy.Active.Import.Register) consommées par le véhicule lors des demandes MeterValues. NO (NON) :seule l'énergie consommée est envoyée lors des demandes MeterValues.
Heartbeat interval (Inter- valle du signal)	Intervalle (en secondes) d'envoi du signal au système dorsal.
Connection timeout (Délai de connexion)	Délai (en secondes) s'écoulant avant la connexion au système central.
Meter value sample interval (Intervalle d'envoi d'échantillon de de- mandes MeterValues)	Intervalle (en secondes) d'envoi d'échantillon de demandes Me- terValues s'écoulant durant la charge. *REMARQUE : les demandes MeterValues sont désactivées si cette option est définie sur 0 seconde.

N'oubliez pas ensuite d'enregistrer les modifications à l'aide du bouton **« Save »** (Enregistrer) situé dans le coin supérieur droit de l'écran :



Veuillez patienter pendant l'application de la nouvelle configuration à la borne de recharge. Un message indiquant la progression de l'opération s'affiche :







Après l'application des nouveaux paramètres, accédez à l'URL suivante depuis la borne de recharge afin de vérifier qu'elle est bien connectée à l'aide de l'intégration sélectionnée :

http://<IP>/services/cpi/log?app=ocpp1.5

Prêtez une attention particulière aux messages suivants :



Si le message **« CB boot notification: success »** s'affiche, cela indique que la borne de recharge est bien connectée au serveur dorsal.

Autrement, si **« Registering CB in the CS: failed »** s'affiche, vérifiez les éléments suivants :

- URL du serveur dorsal : respect de la casse. Vérifiez que l'URL est correcte.

- Identifiant de la borne de recharge : respect de la casse. Vérifiez que l'identifiant saisi est identique à ce que le système dorsal attend.

 Connectivité : vérifiez que le modem est allumé et connecté à l'écran de l'interface homme-machine. Demandez au fournisseur du système dorsal si une demande a été reçue depuis la borne de recharge (BootNotification, StatusNotification ou HeartBeat) après la mise à niveau.



A Introduction

L'objectif du protocole OCPP (Open Charge Point Protocole) est d'uniformiser la communication entre la borne de recharge et un système central. Grâce à ce protocole ouvert, il est possible de connecter n'importe quel système central à n'importe quelle borne de recharge, indépendamment du fournisseur.

Suivez les étapes suivantes pour configurer le protocole OCPP 1.6 sur les bornes de recharge Circontrol.



Protocole OCPP 1.6

B Avant de commencer

Suivez les étapes suivantes pour vérifier le bon fonctionnement du protocole 1.6.

Accédez à la page Internet de configuration, puis à l'onglet « Network » (Réseau).

La section « Public Address Manager » (gestionnaire d'adresse publique) définit où la borne de recharge doit obtenir l'adresse IP publique afin de l'envoyer ensuite au système dorsal. Plusieurs valeurs peuvent être sélectionnées dans la liste **« Address Type »** (Type d'adresse) :

	Ц У	нс	5
Ø Dashboard	A Network		
A Network	Hostname		
Security	raption-4500adeb		
Time	DHCP	Public Address Manager	
	OFF	Address Type	
Integrations		Teltonika RUT240 LTE •	
Services	DHCP Client	Local Address Static address SIERRA Wireless Raven XE H2295EW	
1 Firmware		SIERRA Wireless Airlink LS300 Circutor SGE-3G/GPRS Telfonika RUT240 LTE	
 ChargePoint Configuration 	IP Address Settings		
A Configuration Lindote	IP Address		
Configuration opulate	192.168.110.45		
	Netmask	Gateway	
	255.255.255.0	192.168.110.254	
	Primary DNS server	Secondary DNS server	
	192.168.0.9		

Dans la liste **« Address Type »** (Type d'adresse), choisissez l'option correspondant à la topologie de votre serveur. N'oubliez pas ensuite d'enregistrer les modifications à l'aide du bouton **« Save »** (Enregistrer) situé dans le coin supérieur droit de l'écran :



Accédez à la page Internet de configuration, puis à l'onglet « Integrations » (Intégration).

La borne de recharge prend en charge différentes versions du protocole OCPP, mais une seule de celles-ci peut être activée.

Revenez sur la page Internet de configuration, puis cliquez sur l'onglet **« Integrations »** (Intégration). Dans la liste **« Available Integrations »** (Intégrations disponibles), choisissez l'option correspondant à la stratégie du système dorsal, comme illustré sur l'image suivante :

	l.	H (C
O Dashboard	Integrations		
A Network	Available Integrations		
Security	None v		
C Time	OCPP 1.5 OCPP 1.8		
Integrations			
Services			
1 Firmware			
4 ChargePoint Configuration			
Configuration Update			
_			

REMARQUE :si l'option « **None** » (Aucune) est sélectionnée, la borne de recharge fonctionne de manière autonome. Toutes les cartes d'identification sont autorisées à démarrer/arrêter une nouvelle charge et aucune demande n'est envoyée au système dorsal.



Licence requise : reportez-vous au chapitre suivant pour plus d'informations concernant son activation.





Si une licence n'est pas activée sur la borne de recharge, le message suivant s'affiche :





Pour obtenir le fichier de licence, contactez le service après-vente de CIRCONTROL. Des informations supplémentaires sont disponibles dans le chapitre **« Assistance »**.

La licence peut être activée en cliquant sur le bouton **« Select File »** (Sélectionner un fichier).

	DL ≪	Ħ	С
Ø Dashboard	Integrations		
A Network	Available Integrations		
Modem	None •		
Security	Provide a license file to activate your product Size Status Actions		- 1
Locale	Select File		
C Time			
S Integrations			
Firmware			
Configuration Update			

	L 7				H	С
Ø Dashboard	Integrations					
A Network	Available Integrations					
A Modem	None					
Security	Provide a license file to activate your product	Size	Status	Actions		
Eucale	activationKey Upload File Progress	0.34 KB		Upload Cancel Remo	we	
C Time				4		
S Integrations						
E Firmware						
Configuration Update						

Une fenêtre vous permettant de sélectionner le fichier s'ouvre. Une fois que vous l'avez sélectionné, cliquez sur **« Upload »** (Charger).





Accédez à la **page Internet de configuration**, puis à l'onglet **« Integrations »** (Intégration).

Une fois que l'option OCPP 1.6 est sélectionnée, un lien vers la page de configuration du protocole OCPP s'affiche.

Cliquez sur le bouton du lien comme illustré sur l'image ci-dessous :

<)L v	H C
🙆 Da	ashboard	Integrations	
A Net	etwork	Available Integrations	Setup Page (OCPP 1.6)
Sec	acurity	OCPP 1.6	Cilink
🕒 Tim	me		
s) In	ntegrations		
🌰 Ser	ervices		
1 Fin	rmware		
4 Cha Cor	nargePoint onfiguration		
🔅 Co	onfiguration Update		

De nouveaux onglets s'ouvrent et affichent les paramètres OCPP. Il est possible d'y accéder directement à l'aide de l'adresse suivante : http://<IP>:8080/html/setup.html

La première fois que l'intégration sélectionnée s'exécute sur la borne de recharge, cette dernière démarre en mode configuration et tous les champs sont vides.

Les paramètres sont toujours stockés même lorsque la borne de recharge est éteinte ou que l'intégration est désactivée/arrêtée.

Sur la page Internet du protocole OCPP, accédez à l'onglet **« Charge Box »** (Borne de recharge).

Vérifiez l'identifiant de la borne de recharge et les ports entrants conformément aux stratégies du système dorsal. Contactez le système central pour obtenir les paramètres de configuration.

<		L /	H C	
O D	Dashboard	✓ Charge Box		
۶ A P	Application Parameters	ld ZW99994	Cache max. size	
4 0	Charge Box	Use OCPP time synchronization	Energy for Start/Stop transaction	
* E	Engine	YES	Total	
⊙ c	Central System	Energy for Metervalues	User confirmation required on remote start	
\$ 0	OCPP Settings	Total	OFF	
S S	SSL Certificates			
	oad / Store Setup			



Valeur	Description
ID (Numéro d'iden- tification)	Identifiant de la borne de recharge.
Cache max. size (Taille max. du cache)	Taille maximale du cache d'autorisation, qui permet de tenir auto- matiquement un registre des identifiants utilisés et autorisés par le système central.
	Il peut être consulté à l'URL suivante : http://←IP-→:8080/services/cmd/dump_cache.xml
Use OCPP time	YES (OUI) :synchronisation de la date et de l'heure -→ activée.
(Synchroniser L'heure par OCPP)	NO (NON) :synchronisation de la date et de l'heure -→ désactivée.
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	* REMARQUE : la date et l'heure sont envoyées par le système dorsal à chaque réponse de signal.
Energy for Start/ Stop transaction (Énergie pour le	PARTIAL (PARTIELLE) : la valeur d'énergie consommée par le véhicule est envoyée entre le démarrage et l'arrêt de la charge.
démarrage/l'arrêt d'une charge)	TOTAL (TOTALE) : le total effectif du compteur électrique est envoyé entre le démarrage et l'arrêt de la charge.
Energy for Meter- Values (Énergie pour MeterValues)	PARTIAL (PARTIELLE) : envoie la consommation d'énergie par- tielle pendant la charge du véhicule.
	TOTAL (TOTALE) : envoie le total effectif du compteur électrique.
User confirmation required on remote start (Confirmation de l'utilisateur requise lors d'un démarrage à dis- tance)	ON (activée) : confirmation de l'utilisateur nécessaire aux dé- marrages à distance (c'est-à-dire en touchant l'écran). OFF (désactivée) : confirmation de l'utilisateur facultative pour les démarrages à distance.

Accédez à l'onglet « Central System » (Système central).

Les paramètres de cet onglet permettent à la borne de recharge de trouver l'emplacement du système central pour transmettre toutes les demandes.

Vérifiez l'URL du système central conformément aux stratégies du système dorsal. Contactez le système central pour obtenir les paramètres de configuration.

	DL 97	H	С
Ø Dashboard	O Central System		
Application Parameters	ID Tag Endianness Host URL Little wss://ocpp-central-system.com		
4 Charge Box			
* Engine			_
• Central System			
OCPP Settings			
SSL Certificates			
Load / Store Setup			
_		_	

Valeur	Description
ID Tag Endianness (Boutisme de la balise de l'ID)	Type de stockage des données du système.
Host URL (URL de l'hôte)	Adresse URL du système central.



Accédez à l'onglet « OCPP Settings » (Paramètres OCPP).

Vérifiez les paramètres OCPP conformément aux stratégies du système dorsal. Contactez le système central pour obtenir les paramètres de configuration.

	DL V	H C
Oashboard	Core Profile	A
Application Parameters	Authorization cache enabled	Authorize remote Tx requests
4 Charge Box	Local pre-authorize	Allow offline Tx for unknown Id
* Engine	UN	UN
 Central System 	Local authorize off-line	Stop transaction on invalid Id
OCPP Settings SSL Certificates	Stop transaction when EV unplugged	Unlock CP side when EV unplugged
Load / Store Setup	Supported profiles Core.FirmwareManagement.LocalAuthListManagement.RemoteTriggs	Maximum number of configuration Keys
	Heartbeat interval 900 Metervalue (select one or more) Current.Import	WebSocket ping interval 30 Transaction message attempts
	Energy Active Import. Register Energy Aeactive Import. Register Frequency Power Active Import Power Factor Power, Reactive Import	Metervalue sample interval
	Transaction message retry interval	Charging cable connection timeout
	Cocal Authorization List Management Profile	
	Local authList enabled	Local auth list max. length 100000
	Send local list max. length 5000	
	Reservation Profile	
	Reserve connector zero supported	

Valeur	Description
Authorization cache enabled (Cache d'autorisa- tion activé)	YES (OUI) : une liste locale est tenue concernant les identifiants utilisés et autorisés par le système central. NO (NON) : l'autorisation des identifiants utilisés est demandée directement au système central.
Authorize remote Tx requests (Auto- riser les demandes de charges à distance)	YES (OUI) : la borne de recharge envoie une demande d'autorisa- tion lorsque le système central effectue un démarrage à distance. NO (NON) : la borne de recharge démarre la charge lorsque le système central effectue un démarrage à distance.
Local pre-autho- rize (Préautorisa- tion locale)	YES (OUI) : la borne de recharge recherche les identifiants auto- risés localement sans attendre l'autorisation du système central. NO (NON) : la borne de recharge envoie une demande d'autorisa- tion au système central concernant les identifiants utilisés.
Allow offline Tx for unknown Id (Per- mettre les charges hors ligne pour les identifiants inconnus)	YES (OUI) : lorsque la borne est hors ligne, les utilisateurs présen- tant un identifiant inconnu sont autorisés à démarrer une charge. NO (NON) : lorsque la borne est hors ligne, les utilisateurs présen- tant un identifiant inconnu ne sont PAS autorisés à démarrer une charge.
Local authorize off-line (Autori- sation locale hors ligne)	YES (OUI) : lorsque la borne est hors ligne, les utilisateurs auto- risés localement peuvent démarrer une charge. NO (NON) : lorsque la borne est hors ligne, les utilisateurs auto- risés localement ne sont PAS autorisés à démarrer une charge.
Stop transaction on invalid Id (Arrêter la charge lorsque l'identifiant n'est pas valide)	YES (OUI) : arrêt de la charge existante après la réponse du sys- tème central émise lorsque l'utilisateur est bloqué, a expiré ou n'est pas valide. NO (NON) :la charge ne s'arrête pas même si le système dorsal rejette l'utilisateur.



Valeur	Description			
Stop transaction when EV unplugged (Arrêter la charge lorsque le véhicule électrique est débranché)	YES (OUI) : la charge s'arrête lorsque le câble est déconnecté du véhicule. NO (NON) : la charge ne s'arrête pas lorsque le câble est déconnecté du véhi- cule. De plus, si le câble est rebranché, le transfert d'électricité est de nouveau autorisé. L'utilisateur doit présenter son identifiant pour arrêter la charge.			
Unlock CP side when EV unplugged (Dé- verrouiller la borne de recharge lorsque le véhicule électrique est débranché)	YES (OUI) : la borne de recharge déverrouille le connecteur lorsque le câble est déconnecté du véhicule. NO (NON) : le connecteur de la borne de recharge reste verrouil- lé lorsque le câble est déconnecté du véhicule. L'utilisateur doit présenter son identifiant pour déverrouiller le connecteur.			
Supported profiles (Profils pris en charge)	Liste des profils pris en charge par la borne de recharge. *REMARQUE : ce champ est informatif et ne peut pas être modifié.			
Maximum number of configuration Keys (Nombre maximal de clés de configuration)	Nombre maximal de clés de configuration que le système central peut demander. *REMARQUE : ce champ est informatif et ne peut pas être modifié.			
Heartbeat interval (Intervalle du signal)	Durée en secondes s'écoulant entre chaque signal. *REMARQUE : si vous définissez cette valeur à 0, le signal est désactivé.			
WebSocket ping interval (Intervalle de ping WebSocket)	Durée en secondes s'écoulant entre chaque test ping. *REMARQUE : si vous définissez cette valeur à 0, le test ping/ pong WebSocket est désactivé.			
Metervalue (select one or more) (Me- terValue (sélection- ner une ou plus))	Liste des valeurs prises en charge pour les demandes MeterValues. *REMARQUE : maintenez la touche Ctrl enfoncée pour sélectionner plusieurs valeurs à mesurer.			
Transaction message at- tempts (Tentatives d'envoi de demande de charge)	Nombre de fois que la borne de recharge doit tenter d'envoyer une demande au système central.			

Valeur	Description	
Meter value sample interval (Intervalle d'envoi d'échantillon de demandes Me- terValues)	Durée en secondes s'écoulant entre chaque demande MeterValues durant une charge en cours. *REMARQUE : si vous définissez cette valeur à 0, les de- mandes MeterValues sont désactivées.	
Transaction mes- sage retry inter- val (Intervalle de tentatives d'envoi de demande de charge)	Durée en secondes s'écoulant entre chaque tentative d'envoi de demande de charge. * REMARQUE : si vous définissez cette valeur à 0, les tentatives sont désactivées.	
Charging cable connection timeout (Délai de connexion du câble de charge)	Délai en secondes pendant lequel la borne de recharge doit at- tendre que l'utilisateur branche/débranche le câble. *REMARQUE : ce champ est informatif et ne peut pas être modifié.	
Local authList enabled (Liste d'autorisation locale activée)	YES (OUI) : la liste d'autorisation locale est activée. NO (NON) :la liste d'autorisation locale est désactivée.	
Local auth list max. length (Lon- gueur maximale de la liste d'autorisa- tion locale)	Taille maximale de la liste d'autorisation locale (liste d'identi- fiants pouvant être synchronisée avec le système central). Elle peut être consultée à l'URL suivante : http://←IP→:8080/services/cmd/dump_localList.xml	
Send local list max. len- gth (Longueur maximale de la liste d'autorisation locale à envoyer)	Nombre maximal d'identifiants que le système central peut en- voyer en une seule demande. *REMARQUE : ce champ est informatif et ne peut pas être modifié.	
Reserve connector zero supported (Réservation sur le connecteur zéro prise en charge)	 YES (OUI) : la borne de recharge prend en charge les réservations du connecteur 0. Cette réservation n'est pas effectuée pour un connecteur spécifique. Un connecteur reste disponible pour la balise d'identifiant (idTag) réservée. NO (NON) : la borne de recharge ne prend PAS en charge les réservations du connecteur 0. 	



N'oubliez pas ensuite d'enregistrer les modifications à l'aide du bouton **« Save »** (Enregistrer) situé dans le coin supérieur droit de l'écran :





Après l'application des nouveaux paramètres, accédez à l'URL suivante depuis la borne de recharge afin de vérifier qu'elle est bien connectée à l'aide de l'intégration sélectionnée :

http://<IP>/services/cpi/log?app=ocpp1.6

Si le message **« CB boot notification: success »** s'affiche, cela indique que la borne de recharge est bien connectée au serveur dorsal.

Autrement, si **« Registering CB in the CS: failed »** s'affiche, vérifiez les éléments suivants :

- URL du serveur dorsal : respect de la casse. Vérifiez que l'URL est correcte.

- Identifiant de la borne de recharge : respect de la casse. Vérifiez que l'identifiant saisi est identique à ce que le système dorsal attend.

- Connectivité : vérifiez que le modem est allumé et connecté à l'écran de l'interface homme-machine. Demandez au fournisseur du système dorsal si une demande a été reçue depuis la borne de recharge (BootNotification, StatusNotification ou HeartBeat) après la mise à niveau.



Client SCADA

L'adresse IP assignée précédemment permet de se connecter à la borne de recharge afin d'en suivre l'état en temps réel.

Pour ce faire, il convient d'utiliser le **logiciel client CirCarLife** fourni par le service d'assistance/après-vente de Circontrol ou à télécharger depuis la page Expert Area du site Internet de Circontrol.

REMARQUE :le logiciel Java doit être installé sur l'ordinateur afin de pouvoir exécuter le logiciel client. Pour télécharger la dernière version de Java, rendez-vous sur le site Internet suivant : www.java.com.



Notez qu'un GRAND volume de données mobile sera consommé si vous utilisez une connexion à distance nécessitant une communication par 3G/4G avec la borne de recharge pour gérer ses paramètres.



Gestion

		COLI	Engine		4/8/13 1:44:22 PM
ollard state Leakage Tamper			Reset	OFF	
THE					
LUGA					
Status	0	Avai	lable	Charge relay	-10-
Caracteria	0			Active energy (kWih)	535,440
c-ar connected	~€~			Partial active energy (kWh)	0,000
Connector lock	9	Lock	Unlock	Charge request date	
Reserved	0	Reserve	Release	Charge begin date	
Charge	Remote start	Remote stop	Passed	Charge end date	
Enable		Enable	Disable	Charge time	-
Leakage	*	Reset	OFF	Last charge slop	Stopped by user
LUG B					
Status	0	Anal	lable	Charge relay	-1
	-			Active energy (KWIh)	45,440
Carconnected	10 the 2			Partial active energy (KNIth)	0,000
Connector lock	9	Lock	Unlock	Charge request date	
Reserved	0	Reserve	Release	Charge begin date	
Charge	Remote start	Remote stop	Paused	Charge end date	
Enable		Enable	Disable	Charge time	-
Leakage	×	Reset	OFF	Last charge stop	Stopped by user



DON- NÉES	SPÉCIFICATIONS			
MÉCANIQUES	Voyant	Témoin RVB		
	Indice de protection du boîtier	IP44/IK8		
	Matériau du boîtier	Aluminium et ABS		
	Porte du boîtier	Porte frontale fermée à clé		
	Poids net	55 kg		
	Dimensions (l x h x p)	450 x 1 550 x 290 mm		
ÉLECTRIQUES	Alimentation secteur	1 P + N + T/3 P+ N + T		
	Tension d'entrée	230 VCA +/- 10 %/400 VCA +/- 10 %		
	Fréquence	50/60 Hz		
CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES	Température de fonctionnement	de -5 °C à +40 °C		
	Température de fonctionnement avec le kit à basse température (en option)	de -25 °C à +40 °C		
	Température d'entreposage	de -5 °C à +40 °C		
	Humidité maximale tolérée	de 5 % à 95 % sans condensation		
PROTECTIONS	Dispositif de sécurité	DDR type A (30 mA)/type B (en option)		
	Protection contre les surintensités	Disjoncteur miniature IEC 60898-1 (courbe C)		
	Protection contre les surtensions (en option)	Protection contre les surtensions transitoires IEC 61643-11 (classe II)		



Informations techniques

DONNÉES GÉNÉRALES				
<i>4</i>	Écran tactile de 8"			
Ecran	LCD et affichage multilingue			
Lecteur RFID	ISO/IEC 14443 A			
Lecteur RFID Legic (en option)	ISO/IEC 14443 A+B ISO/IEC 18092 ECMA-340 ISO/IEC 15693 Legic Prime			
Compteur	MID Classe 1 – EN50470-1/3			
Ethernet	10/100BaseTX (TCP-IP)			
Données mobiles	Modem intégré 4G LTE/3G/GPRS			
(en option)	Modem 4G LTE/point d'accès WiFi/3G/GRPS			
Protocole de l'interface	Protocole OCPP 1.5/1.6J (en option)			

MODÈLE*	CONNECTEURS	INTENSITÉ DE SORTIE	PUISSANCE DE Sortie
S	Prise type 2	32 A	7,4 kW
	Prise type 2	32 A	7,4 kW
SS	CEE 7/3	16 A	3,6 kW
	CEE 7/3	16 A	3,6 kW
S One	Prise type 2	32 A	7,4 kW
т	Prise type 2	32 A	22 kW
	Prise type 2	32 A	22 kW
тм	Prise type 2	32 A	22 kW
	CEE 7/3	16 A	3,6 kW
T One	Prise type 2	32 A	22 kW
TM4	Prise type 2/CEE 7/3	32 A/16 A	22 kW/3,6 kW
	Prise type 2/CEE 7/3	32 A/16 A	22 kW/3,6 kW
C63	Câble type 2	63 A	43 kW

(*) Pour connaître la disponibilité des modèles, adressez-vous à votre fournisseur local.

(**) Section de câble minimale recommandée pour l'intensité maximale d'entrée en courant alternatif. Un technicien qualifié doit calculer la section de câble adaptée conformément aux conditions spécifiques à l'installation.





Assistance

Pour toute question ou information complémentaire, veuillez contacter notre **service après-vente**.





£

MANUEL D'INSTRUCTIONS DES BORNES DE LA GAMME CIRCONTROL EVOLVE SMART Guide complet d'utilisation et de configuration de votre borne Post ou WallBox eVolve.

V1.3, édition de novembre 2019